

Руководствопользователя

Видеокамера Optimus Basic IP-P012.1(4x)DWG



1. Установка Sim-карты и карты памяти

!!!Все дальнейшие действия производить только с отключенной от питания камерой!!!

Для установки Sim-карты и карты памяти необходимо разобрать камеру:

1. Для удобства установки SIM карты снимите с камеры козырек (см. рисунок ниже)



2. Открутить 4 винта по углам передней панели



3. Аккуратно извлечь переднюю часть камеры вместе с видеомодулем, после чего откроется доступ к слоту SIM карты. Устанавливаем SIM-карту размера <u>nanoSIM</u> в слот, до щелчка, после чего соберите камеру в обратной последовательности, убедившись в том, что уплотнитель занял верное положение.



При необходимости устанавливаем карту памяти, слот под micro SD находится под крышкой на нижней поверхности корпуса. Для доступа к слоту открутите винт с помощью шестигранника из комплекта.



После установки SD карты закройте крышку и зафиксируйте её винтом.

2. Подключение и настройка

!!! Камера использует свой внутренний разъем LAN, подключение и настройка камеры производятся через Wi-Fi!!!

Беспроводн	ое сетевое соединение	^
		lite.
Optimus_705	05	
	Имя: Optimus_70505	
	Уровень сигнала: Ср Тип безопасности: V Тип радио: 802.11n SSID: Optimus_70505	едний VPA2-PS
	Уровень сигнала: Ср Тип безопасности: V Тип радио: 802.11n SSID: Optimus_70505	едний VPA2-PS

 Image: Contracted Devices

 Image: Contracted Devices

Подключаем собранную камеру к питанию 12В постоянного тока. С помощью ПК ищем Wi-Fi сеть «Optimus_XXXXX», где XXXXX – последние цифры P2P ID номера.

Подключаемся к сети, **пароль** для подключения «1234567890».

Для доступа к модему используем IP адрес **192.168.100.1**, пароль «**admin**». Для доступа к камере используем IP адрес **192.168.100.168**, логин «admin» и пароль «**наименование wi-fi сети** камеры». Главная страница показывает статус подключения к интернету, информацию об уровне сигнала, режим подключения к сотовой связи, количество Wi-Fi клиентов, информацию о Sim-карте и SMS.

Для настройки подключения к интернету через сотовую сеть

выберите «Network Settings».



умолчанию включен.

Вы можете

выбрать тип подключения к интернету –

Автоматически(Automatic) или Вручную(Manual). Так же можете установить галочку для использования в роуминге. По умолчанию – Автоматически.

<		Co	nnection Settir	igs	
Connection Mode	Network Selection	on			
Network Selection	Network Selection	c) Automatic) Manual	Automatic Automatic 4G Only 3G Only	~
APN VPN	0			20 Only	A
<		Conn	ection Settings		
onnection Mode	APN				
etwork Selection	Current APN Mode	Auto	O Manual		
APN	Profile PDP Type	IPv4	۲	~	
VPN	Profile Name *				
	APN * Authentication	NONE			
	User Name	NUNE			
	Password				

На следующей вкладке происходит выбор режима сети: Abto, 4G(LTE) только, ЗС только, 2G только. По умолчанию -Автоматически.

APN - настройка точки доступа. Если модем автоматически не настроил сеть с вашей Sim-картой, вы можете сделать это

вручную, используя данные от вашего оператора сотовой связи.

По умолчанию – Автоматически.

Wi-Fi настройки



Для изменения настроек Wi-Fi(название точки доступа, пароля) выберите пункт «Wi-Fi Settings»на главной странице модема.

Wi-Fi Settings

<	Set up wireless hotsp	Wi-Fi Settings of so that your mobile phone or laptop could access network via it	Можете
SSID	Wi-Fi Switch	⊕ Enable O Disable	названи шифров
WPS	SSID	App	🦣 !!! Не в
Internet Wi-Fi	Network Name(SSID) *	Optimus_70505	Fi сеть, не буле
Advanced Settings	Security Mode	SSID Broadcast	Вас!!!
WLAN MAC Filter	Pass Phrase *	1234567890	
4G CPE		Modify Login Password LTE 25020	Измене доступа
<		Login Password	для из роутер пункт
Curre	nt Password *		«Modif Passwo
New F	Password *		
Com	III IYON F GOOTTVIN	Ariely	Врели

изменить е сети, тип ания и пароль.

>

аключайте Wiиначе модем доступен для

ние пароля для к роутеру менения пароля а выберите y Login d».

Зведите

текущий пароль(admin по умолчанию) и затем новый пароль с подтверждением.

Перенаправление портов

<	Advanced Settings		
Power-save	Port Fittering		
Router	Port Mapping Port Forwarding		
Firewall	UPnP DM7		
Update			
USSD			
DDNS			

Вводите внутренний IP адрес камеры(192.168.100.168) и 2 правила на каждый порт - 80 и 9988(по умолчанию).

Если используется статический IP адрес выхода в интернет, можно настроить перенаправление портов для доступа к самой камере.

Вкладка «Advanced Settings», «Firewall», «Port Forwarding».

Virtual Server Settings	Enable	© Disable		
				Ap
0				
Port Forwarding Sett	ings			
IP Address *	1		(e.g.,	192.168.0.101
Port Range *			(1~65	535)
Protocol	TCP+UDP		~	
Comment *				
				A

Для настройки камеры используйте «Руководство пользователя для видеокамер IP-P серии Starvis». Для доступа к камере через P2P используйте P2P ID номер на странице информации или через статический IP адрес – если подключена данная услуга у оператора сотовой связи.

