

ViGUARD DOOR mini			
<p>Беспроводной миниатюрный магнито-контактный детектор. Высокий уровень защиты от ложных тревог. Цифровое кодирование радиосигнала. Информирование о неисправностях и разряде батареи. Привлекательный дизайн.</p>			
Технические характеристики			
Частота радиосигнала	433 МГц	Потребление	до 12 мА
Дальность радиосигнала	до 200 м	Срок работы батареи	до 1 года
Элемент питания (CR123A)	3 В	Рабочая температура	-10 - 50 °С
Примечания:		Не устанавливать рядом с электропроводкой	
Передатчик закреплять на неподвижной части. На дверном полотне/окне размещать магнит.		При установке необходимо совмещать рабочие стороны передатчика и магнита. На корпусе нанесены специальные метки.	
Регистрация детектора:		Замена батареи:	
Включите контрольную панель в режим регистрации детекторов в соответствии с инструкцией на панель. Вставьте батарейку. Сделайте сброску детектора путем отделения магнита от передатчика.		Снижение уровня заряда батареи уменьшает дальность радиосигнала детектора. Контрольная панель заранее проинформирует пользователя о снижении заряда батареи. В этом случае, батарею необходимо заменить, соблюдая полярность.	
Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.viguard.pro			

ViGUARD DOOR mini			
<p>Беспроводной миниатюрный магнито-контактный детектор. Высокий уровень защиты от ложных тревог. Цифровое кодирование радиосигнала. Информирование о неисправностях и разряде батареи. Привлекательный дизайн.</p>			
Технические характеристики			
Частота радиосигнала	433 МГц	Потребление	до 12 мА
Дальность радиосигнала	до 200 м	Срок работы батареи	до 1 года
Элемент питания (CR123A)	3 В	Рабочая температура	-10 - 50 °С
Примечания:		Не устанавливать рядом с электропроводкой	
Передатчик закреплять на неподвижной части. На дверном полотне/окне размещать магнит.		При установке необходимо совмещать рабочие стороны передатчика и магнита. На корпусе нанесены специальные метки.	
Регистрация детектора:		Замена батареи:	
Включите контрольную панель в режим регистрации детекторов в соответствии с инструкцией на панель. Вставьте батарейку. Сделайте сброску детектора путем отделения магнита от передатчика.		Снижение уровня заряда батареи уменьшает дальность радиосигнала детектора. Контрольная панель заранее проинформирует пользователя о снижении заряда батареи. В этом случае, батарею необходимо заменить, соблюдая полярность.	
Дополнительную информацию и контакты службы поддержки можно получить на сайте www.viguard.pro			