

## Переключатели

**OFF** - Тестер выключен.

**NORMAL** - Режим настройки

**FLEX** - Режим проверки настройки извещателя

**TRIGGER** - Включает имитатор звука, взводит тестер для проверки сработки (тревоги).

## Процедура тестирования

**шаг 1** - Открыть извещатель и установить перемычку ТЕСТ.

**шаг 2** - Установить чувствительность на минимум.

**шаг 3** - Расположить тестер около проверяемого окна.

**шаг 4** - Установить переключатель тестера в Flex режим.

**шаг 5** - Взвести тестер кнопкой Trigger.

**шаг 6** - Ударом руки по стеклу имитировать разбитие.

**шаг 7** - Когда тестер воспроизведет разбитие стекла, индикаторы будут включаться в порядке указывающем на хорошую активацию:

Зеленый, оранжевый и последним красный.

**шаг 8** - При необходимости подстройте чувствительность. (после регулировки повторите тест).

**шаг 9** - Закройте корпус извещателя.

**шаг 10** -Для дополнительной информации смотрите инструкцию извещателя.

## Спецификация

Питание: Батарея 9V

Количество тестов: > 2000+



Симуляция звука разбития листового стекла

Рабочая температура: -10C0 to 40C0


Температура хранения: -20C0 to 60C0



The Breakglass tester produces loud sounds, always direct the tester away from the ear when in use.




ШАГ 1



ШАГ 2

Настройка чувствительности

ШАГ 7



**ИНДИКАТОРЫ**  
ЗЕЛЕНЬИЙ = Низкая частота  
ОРАНЖЕВЫЙ = Высокая частота  
КРАСНЫЙ = Тревога

## общая информация

Этот тестер был разработан специально для тестирования BreakGlass детекторов.

Путем имитации звука бьющегося стекла Breakglass Тестер обеспечивает возможность настройки чувствительности извещателей Breakglass, обеспечивая хорошую точность настройки.

## Гарантия

Этот продукт продается в соответствии с нашими стандартными условиями гарантии от дефектов изготовления сроком на 2 года. В интересах непрерывного улучшения качества, обслуживания клиентов и дизайна Pyronix LTD оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.



Pyronix Limited  
Pyronix House  
Braithwell Way  
Hellaby, Rotherham  
S66 8QY, ENGLAND

Tel: 0845 6434 999  
or +44(0)1709 535225

Hours: Monday to Friday, 8:00am - 6:30pm

email: [customer.support@pyronix.com](mailto:customer.support@pyronix.com)  
website: [www.pyronix.com](http://www.pyronix.com)



# BREAKGLASS 2000/BG16DF TESTER



RINS 1630-1



Этот продукт предназначен для использования в жилых, коммерческих и промышленных зданиях.