

## Сенсорная кнопка выхода TS-MAGIC



### Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Кнопка имеет подсветку зоны сенсора, что позволяет использовать ее в местах с недостаточной освещенностью.

### Индикация

**Синяя** – дежурный режим

**Зеленая** – детектирование прикосновения

### Подключение

|           |   |
|-----------|---|
| Красный   | – +12В                                    |
| Черный    | – Общий                                   |
| Желтый    | – COM (центральный контакт реле)          |
| Белый     | – NC (нормально замкнутый контакт реле)   |
| Оранжевый | – NO (нормально разомкнутый контакт реле) |

### Установка кнопки

Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, закрепите заднюю крышку корпуса на стене. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

### Характеристики

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Питание / потребляемый ток     | 12В / не более 40мА |
| Коммутируемое напряжение / ток | 28В/3А              |
| Рабочая температура            | -20 +50 град.С      |
| Размеры                        | 86 x 50 x 20 мм     |

### Комплект поставки

Кнопка, инструкция, 2 самореза, 2 дюбеля.

Срок службы изделия 5 лет

Технические характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления, с целью повышения качества изделий.

