

Предприятие-изготовитель: ООО «Торговый дом В1 Электроникс», 115142, Россия, город Москва, набережная Коломенская, дом 22, помещение VI, комната 8.

Место для наклейки

OSNOVO

cable transmission

Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ / _____
(подпись) (штамп)

Дата производства « _____ » _____ 20__ г.

Коммутатор OS-331(SW-60812/I)

ПАСПОРТ

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

*В случае если поле «Дата продажи» не заполнено продавцом, срок начала гарантийных обязательств считается от даты производства.



1. Назначение и основные сведения об изделии

Уличный коммутатор OS-331(SW-60812/I) на базе уличной станции предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии PoE в условиях эксплуатации в промышленных неотопляемых помещениях.

2. Основные технические данные

| Модель | OS-331(SW-60812/I) |
|---|---|
| Общее кол-во портов | 11 |
| Кол-во портов FE+PoE | 8 |
| Кол-во портов GE (не combo порты) | 1 |
| Кол-во портов GE SFP (не combo порты) | 2 |
| Стандарты Ethernet | IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с полудуплекс, полный дуплекс |
| Буфер пакетов | 1 МБ |
| Таблицы MAC-адресов | 8 К |
| Пропускная способность коммутационной матрицы | 7.6 Гбит/с |
| Скорость обслуживания пакетов | 1000Мбит/с – 1,488,000 пакетов/с |
| Топологии подключения | звезда, каскад |
| Управление | - |
| Поддержка jumboframe | - |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af/at/bt |
| Метод подачи PoE | Порты 3-8: А 1/2(+), 3/6(-) Порты 1-2: А 1/2(+), 3/6(-) В 4/5(+), 7/8(-) |
| Индикаторы | • PWR1; PWR2; • ALM; Link/Act; PoE; SFP |
| Реле аварийной сигнализации | DC24V, 1А(НО, НЗ) |
| Потребляемая мощность (без нагрузки PoE) | ≤5 Вт |
| Мощность PoE на один порт (макс.) | Порты 3-8: 30 Вт (метод А) Порты 1-2: 60 Вт (метод А, В) |
| Суммарная мощность PoE всех портов (макс.) | 240 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 245 Вт |
| Питание встроенного коммутатора | AC195-265V/DC48V |
| Встроенная грозозащита | 6 кВ |
| Класс защиты | IP66 |
| Охлаждение | Конвекционное (без вентилятора) |
| Размеры монтажного шкафа (ШxВxГ) (мм) | 300x300x210мм, металл. |
| Способ монтажа | на стену, столб (опция) |
| Рабочая температура (температура окр. среды) | -40...+50°C |
| Темп-ра внутри уличной станции | -40...+55°C |
| Относительная влажность | до 95% безконденсата |

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



1. Комплект поставки

Коммутатор OS-331(SW-60812/I) – 1шт;
Комплект гермовводов – 1к-т.;
Пигтейлы оптические, SM, SC/UPC – 2шт;
Комплект для защиты сварного стыка (КДЗС) – 2к-т;
Ключ от монтажного шкафа - 1шт;
Руководство по эксплуатации на уличную станцию OS-331 –1шт;
Руководство по эксплуатации на промышленный коммутатор SW-60812/I –1шт;
Упаковка – 1шт.

2. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Сетевой коммутатор, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

3. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

4. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service